

Quick Installation Guide








Dual 4K 10 Gbps USB-C Dock

Model: CS700

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文 (繁體)	

NEED TECH HELP?	810600692
 www.idomei.com	 support@idomei.com
 www.idomei.com/download	

Support: For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.idomei.com/support>



English

1 Connect Monitors

When connecting two monitors, plug one cable in zone 1 and another in zone 2.

2 Power on and Connect Your Host Device

Please use the PC port on the back of the docking station and the host's port that accepts PD charging.

3 Download the Driver

Visit www.idomei.com/cs, and follow the pictures to download the driver.

Users of Windows 10/11 or ChromeOS R51+ may skip step 3 and 4, as the installation will complete automatically when the system is connected to the Internet.

Dansk

1 Tilslut skærme

Når du tilslutter to skærme, skal du tilslutte et kabel i zone 1 og et andet i zone 2.

2 Tænd og tilslut din værtsenhed

Brug venligst PC -porten på bagsiden af dockingstationen og værtsens port, der accepterer PD -opladning.

3 Download driveren

Besøg www.idomei.com/cs, og følg billederne for at downloade driveren.

Brugere af Windows 10/11 eller Chromeos R51+ kan springe trin 3 og 4 over, da installationen automatisk afsluttes, når systemet er tilsluttet til internettet.

Lietuvių kalba

1 Prijunkite monitorius

Prijunę du monitorius, įjunkite vieną kabelį 1 zonoje, o kitą - 2 zonoje.

2 Įjunkite ir prijunkite pagrindinį įrenginį

Naudokite PC prievadą, esantį doko stoties gale ir pagrindinio kompiuterio prievadą, kuris priima PD įkrovimą.

3 Atsisiųskite tvarkyklę

Apsilankykite www.idomei.com/cs ir sekite nuotraukas, kad atsisiųstumėte tvarkyklę.

Windows 10/11 arba Chromeos R51+ vartotojai gali praleisti 3 ir 4 veiksmus, nes diegimas bus baigtas automatiškai, kai sistema bus prijungta prie interneto.

Русский

1 Подключить мониторы

При подключении двух мониторов подключите один кабель в зоне 1 и другой в зоне 2.

2 Включить питание и подключить устройство хоста

Пожалуйста, используйте порт «ПК» на задней части док -станции и порта хоста, который принимает ПД.

3 Загрузите драйвер

Посетите www.idomei.com/cs и следите за фотографиями, чтобы загрузить драйвер.

Пользователи Windows 10/11 или Chromeos R51+ могут пропустить шаг 3 и 4, поскольку установка будет автоматически завершена, когда система подключена к Интернету.

Deutsch

1 Monitore verbinden

Stecken Sie beim Anschließen von zwei Monitoren ein Kabel in Zone 1 und ein anderes in Zone 2.

2 Machen Sie Ihr Host -Gerät ein und verbinden Sie sie

Bitte verwenden Sie den PC -Port auf der Rückseite der Dockingstation und den Port des Hosts, der die PD -Ladung akzeptiert.

3 Download das Driver

Besuchen Sie www.idomei.com/cs und folgen Sie den Bildern, um den Treiber herunterzuladen.

Benutzer von Windows 10/11 oder ChromeOS R51+ können Schritt 3 und 4 überspringen, da die Installation automatisch abgeschlossen wird, wenn das System mit dem Internet verbunden ist.

Ελληνικά

1 Συνδέστε τις οθόνες

Κατά τη σύνδεση δύο οθονών, συνδέστε ένα καλώδιο στη ζώνη 1 και ένα άλλο στη ζώνη 2.

2 Ενεργοποιήστε και συνδέστε τη συσκευή κεντρικού υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε τη θύρα PC στο πίσω μέρος του σταθμού σύνδεσης και της θύρας του κεντρικού υπολογιστή που δέχεται φόρτιση PD.

3 Κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.idomei.com/cs και ακολουθήστε τις οδηγίες για να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Οι χρήστες των Windows 10/11 ή ChromeOS R51+ μπορούν να παραλείψουν το βήμα 3 και 4, καθώς η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί αυτόματα όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Latviski

1 Savienojiet monitorus

Pievienojot divus monitorus, pievienojiet vienu kabeli 1. zonā un otru 2. zonā.

2 Ieslēdziet un savienojiet resursdatora ierīci

Lūdzu, izmantojiet PC portu dokstacijas aizmugurē un resursdatora portu, kas pieņem PD uzlādi.

3 Lejupielādējiet draiveri

Apmeklējiet vietni www.idomei.com/cs un sekojiet attēliem, lai lejupielādētu draiveri.

Windows 10/11 vai Chromeos R51+ lietotāji var izlaist 3. un 4. soli, jo instalēšana tiks pabeigta automātiski, kad sistēma ir savienota ar internetu.

Slovenčina

1 Pripojit

Pri pripojení dvoch monitorov zapojte jeden kábel v zóne 1 a druhý v zóne 2.

2 Zapnite a pripojte svoje hostiteľské zariadenie

Použite port PC na zadnej strane dokovacej stanice a port hostiteľa, ktorý prijíma nabíjanie PD.

3 Stiahnite si ovládač

Navštívte stránku www.idomei.com/cs a sledujte obrázky a stiahnite si ovládač.

Používatelia systému Windows 10/11 alebo Chromeos R51+ môžu preskočiť krok 3 a 4, pretože inštalácia sa automaticky dokončí, keď je systém pripojený k internetu.

日本語

1 モニターを接続します

2つのモニターを接続するときは、1つのケーブルをゾーン1に、もう1つをゾーン2に接続します。

2 ホストデバイスの電源をオンにして接続します

ドッキングステーションの背面にある「PC」ポートと、PD充電を受け入れるホストポートを使用してください。

3 ドライバーをダウンロードします

www.idomei.com/csにアクセスし、写真をフォローしてドライバーをダウンロードしてください。

Windows 10/11またはChromeos R51+のユーザーは、システムがインターネットに接続されているときにインストールが自動的に完了するため、ステップ3および4をスキップする場合があります。

Français

1 Connecter les moniteurs

Lors de la connexion de deux moniteurs, branchez un câble dans la zone 1 et un autre dans la zone 2.

2 Alimenter et connecter votre appareil hôte

Veuillez utiliser le port PC à l'arrière de la station d'accueil et du port de l'hôte qui accepte la charge PD.

3 Télécharger le pilote

Visitez www.idomei.com/cs et suivez les photos pour télécharger le pilote.

Les utilisateurs de Windows 10/11 ou Chromeos R51+ peuvent sauter les étapes 3 et 4, car l'installation se terminera automatiquement lorsque le système est connecté à Internet.

Eesti

1 Ühendage monitorid

Kahe monitori ühendamiseks ühendage üks kaabel 1. tsooni ja teine tsooni.

2 Sisse lülitage ja ühendage oma hostseade

Kasutage dokkijaama tagaküljel olevat porti PC ja PD -laadimisega vastuvõtvõt hosti porti.

3 Laadige draiver alla

Külastage veebisaiti www.idomei.com/cs ja järgige draiveri allalaadimiseks pilte.

Windows 10/11 või Chromeos R51+ kasutajad võivad vahele jätta 3. ja 4. sammu, kuna installimise lõpeb automaatselt, kui süsteem on Internetiga ühendatud.

Nederlands

1 Verbind monitoren

Sluit bij het aansluiten van twee monitoren de ene kabel in zone 1 en de andere in zone 2.

2 Schakel aan en verbind uw hostapparaat

Gebruik de pc -poort aan de achterkant van het dockingstation en de poort van de host die PD -opladen accepteert.

3 Download het stuurprogramma

Ga naar www.idomei.com/cs en volg de foto's om het driver te downloaden.

Gebruikers van Windows 10/11 of Chromeos R51+ kunnen stap 3 en 4 overslaan, omdat de installatie automatisch wordt voltooid wanneer het systeem is aangesloten op internet.

Slovenščina

1 Povežite monitorje

Ko priključite dva monitorja, priključite en kabel v con1 i in drugega v cono 2.

2 Vklpite in priključite svojo gostiteljsko napravo

Prosimo, uporabite vrata PC na zadnji strani priklopne postaje in gostiteljevega pristanišča, ki sprejme polnjenje PD.

3 Prenesite gonilnik

Obiščite www.idomei.com/cs in sledite slikam, da prenesete gonilnik.

Uporabniki sistema Windows 10/11 ali Chromeos R51+ lahko preskočijo korak 3 in 4, saj se bo namestitev samodejno končala, ko je sistem povezan z internetom.

한국어

1 모니터를 연결하십시오

두 개의 모니터를 연결할 때 구역 1에서 하나의 케이블과 구역 2의 케이블을 연결하십시오.

2 전원을 켜고 호스트 장치를 연결하십시오

도킹 스테이션 뒷면의 PC포트와 PD 충전을 수락하는 호스트 포트를 사용하십시오.

3 드라이버를 다운로드하십시오

www.idomei.com/cs를 방문하여 사진을 따라 운전자를 다운로드하십시오.

시스템이 인터넷에 연결되면 설치가 자동으로 완료되므로 Windows 10/11 또는 Chromeos R51+ 사용자는 3 단계와 4 단계를 건너 뛸 수 있습니다.

Español

1 Conectar monitores

Al conectar dos monitores, conecta un cable en la zona 1 y otro en la zona 2.

2 Encender y conectar su dispositivo de host

Utilice el puerto PC en la parte posterior de la estación de acoplamiento y el puerto del host que acepta la carga de PD.

3 Descargar el controlador

Visite www.idomei.com/cs y siga las imágenes para descargar el conductor.

Los usuarios de Windows 10/11 o Chromeos R51+ pueden omitir el paso 3 y 4, ya que la instalación se completará automáticamente cuando el sistema esté conectado a Internet.

Suomi

1 Yhdistä näytöt

Kun kytket kaksi näyttöä, kytke yksi kaapeli vyöhykkeeseen 1 ja toiseen vyöhykkeeseen 2.

2 Virta päälle ja kytke isäntälaitte

Käytä telakointiaseman takana olevaa PC -porttia ja isäntäporttia, joka hyväksyy PD -latauksen.

3 Lataa kuljettaja

Vieraile osoitteessa www.idomei.com/cs ja seuraa kuvia kuljettajaa.

Windows 10/11:n tai Chromeos R51+:n käyttäjät voivat ohittaa vaiheen 3 ja 4, koska asennus valmistuu automaattisesti, kun järjestelmä on kytketty Internetiin.

Norsk

1 Koble til monitorer

Når du kobler til to skjermer, kobler du en kabel i sone 1 og en annen i sone 2.

2 Slå på og koble vertsenheten

Bruk PC -porten på baksiden av dockingstasjonen og vertens port som godtar PD -lading.

3 Last ned sjåføren

Besøk www.idomei.com/cs, og følg bildene for å laste ned sjåføren.

Brukere av Windows 10/11 eller Chromeos R51+ kan hoppe over trinn 3 og 4, da installasjonen vil fullføres automatisk når systemet er koblet til Internett.

Srpski

1 Povežite monitore

Kada povezuјete dva monitora, priključite en kabel v jedan kabл u zoni 1 i drugu u zoni 2.

2 Укључите и повежите свој хост уређај

Молимо користите ПЦ порт на задњој страни прикључне станице и на луку домаћина који прихвата ПД пуњење.

3 Преузмите управљачки програм

Посетите www.idomei.com/cs и следите слике да бисте преузели управљачки програм.

Корисници оперативног система Виндовс 10/11 или Chromeos P51+ могу прескочити корак 3 и 4, јер ће се инсталација аутоматски завршити када је систем повезан на Интернет.

Indonesia

1 Hubungkan monitor

Saat menghubungkan dua monitor, colokkan satu kabel di zona 1 dan lainnya di zona 2.

2 Power On dan hubungkan perangkat host Anda

Silakan gunakan port PC di bagian belakang stasiun docking dan port host yang menerima pengisian PD.

3 Unduh driver

Kunjungi www.idomei.com/cs, dan ikuti gambar untuk mengunduh driver.

Pengguna Windows 10/11 atau Chromeos R51+ dapat melewatkan langkah 3 dan 4, karena instalasi akan selesai secara otomatis ketika sistem terhubung ke Internet.

Italiano

1 Connetti i monitor

Quando si collega due monitor, collegare un cavo nella zona 1 e un altro nella zona 2.

2 Accendi e collega il tuo dispositivo host

Si prega di utilizzare la porta PC sul retro della stazione docking e la porta dell'host che accetta la ricarica PD.

3 Scarica il driver

Visita www.idomei.com/cs e segui le immagini per scaricare il driver.

Gli utenti di Windows 10/11 o Chromeos R51+ possono saltare il passaggio 3 e 4, poiché l'installazione si completerà automaticamente quando il sistema è connesso a Internet.

Hrvatski

1 Povežite monitore

Pri spajanju dva monitora, priključite jedan kabel u zonu 1 i drugi u zoni 2.

2 Uključite i povežite svoj domaćin uređaj

Upotrijebite priključak PC na poledini priključne stanice i luku domaćina koji prihvata PD punjenje.

3 Preuzmite upravljački program

Posjetite www.idomei.com/cs i slijedite slike da biste preuzeli upravljački program.

Korisnici Windows 10/11 ili Chromeos R51+ mogu preskočiti korak 3 i 4, jer će se instalacija automatski dovršiti kada sustav bude povezan s Internetom.

Polski

1 Połącz monitory

Podczas podłączania dwóch monitorów podłącz jeden kabel w strefie 1 i drugi w strefie 2.

2 Włącz i podłącz urządzenie hosta

Użyj portu PC z tyłu stacji dokującej i portu hosta, który akceptuje ładowanie PD.

3 Pobierz sterownik

Odwiedź www.idomei.com/cs i śledź zdjęcia, aby pobrać sterownik.

Użytkownicy Windows 10/11 lub ChromeOS R51+ mogą pominąć krok 3 i 4, ponieważ instalacja zakończy się automatycznie, gdy system będzie podłączony do Internetu.

Svenska

1 Anslut monitorer

Anslut en kabel i zon 1 och en annan när du ansluter två monitorer.

2 Slå på och anslut din värdenhet

Använd PC -porten på baksidan av dockningsstationen och värdens port som accepterar PD -laddning.

3 Ladda ner föraen

Besök www.idomei.com/cs och följ bilderna för att ladda ner drivrutinen.

Användare av Windows 10/11 eller Chromeos R51+ kan hoppa över steg 3 och 4, eftersom installationen kommer att slutföras automatiskt när systemet är anslutet till internet.








ภาษาไทย

1 เชื่อมต่อจอภาพ

เมื่อเชื่อมต่อจอสองจอให้เสียบสายเคเบิลหนึ่งสายในโซน 1 และอีกอันในโซน 2

2 เปิดเครื่องและเชื่อมต่ออุปกรณ์โฮสต์ของคุณ

โปรดใช้พอร์ต PC ที่ด้านหลังของสถานีเชื่อมต่อและพอร์ตของโฮสต์ที่รองรับการชาร์จ PD



English

4 Install the Driver

Double-click the downloaded file and complete the installation. Give screen recording permission if required.

macOS user: If you accidentally rejected the permission request or the external monitor doesn't light up, follow the pictures to give the permission.

5 Configure Monitor Settings

Scan the QR code to learn how to configure Extend/Mir-ror modes on different systems.

FAQ: How to fix if there is no audio from the audio jack?
A: Please open the audio settings in your system and select the "USB Audio" as the output.

FAQ: How to fix the black screen on Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, etc. platforms?
A: Please open the settings panel of the browser you use to access the streaming websites. Find the "Hardware Acceleration" item and turn it off. Change browser if not successful. This method may not be effective on some systems.

Dansk

4 Installer driveren

Dobbeltklik på den downloadede fil og udfyld installationen. Giv skærmoptagelse tilladelse hvis nødvendigt.

MACOS-bruger: Hvis du ved et uheld afviste tilladelsesansøgningen, eller den eksterne skærm ikke lyser op, skal du følge billederne for at give tilladelse.

5 Konfigurer skærmindstillinger

Scan QR -koden for at lære, hvordan man konfigurerer udvidelses-/spejltillstande på forskellige systemer.

FAQ: Hvordan løser jeg, hvis der ikke er nogen lyd fra lydstikket?
A: Åbn lydindstillingerne i dit system, og vælg "USB Audio" som output.

FAQ: Hvordan fikser man den sorte skærm på Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+ osv. Platforme?
A: Åbn venligst indstillingspanelet i den browser, du bruger til at få adgang til streamingwebsteder. Find varen "hardwareacceleration", og sluk den. Skift browser, hvis ikke vellykket. Denne metode er muligvis ikke effektiv på nogle systemer.

Lietuvių kalba

4 Įdiekite tvarkyklę

Dukart spustelėkite atsisiųstą failą ir užpildykite diegimą. Jei reikia, duokite leidimą ekrano įrašymas.

MacOS vartotojas: Jei netyčia atmetėte leidimo užklausą arba išorinis monitorius nenusileidžia, atlikite nuotraukas, kad gautumėte leidimą.

5 Konfigūruokite monitoriaus nustatymus

Nuskaitykite QR kodą, kad sužinotumėte, kaip sukonfigūruoti Exten/Mirror režimus skirtingose sistemose.

DUK: Kaip išsiaištyti, jei iš garso lizdo nėra garso?
A: Aldarykite garso parametrus savo sistemoje ir kaip išvestį pasirinkite „USB Audio“.

DUK: Kaip išsiaištyti juodąjį ekraną „Netflix“, „Hulu“, „Crunchyroll“, „Disney+“ ir kt. Platformose?
A: Aldarykite naršyklės, kurią naudojate naudodamiesi raštinio svetainių, nustatymų skydlu. Raskite elementą „Aparatūros pagreitis“ ir išjunkite. Pakaiskite naršyklę, jei nesėkminga. Šis metodas kai kuriose sistemose gali būti ne efektyvus.

Русский

4 Установите драйвер

Дважды щелкните загруженный файл и заполните установку. Дайте разрешение «Запись экрана», если это необходимо.

Пользователь MacOS: Если вы случайно отклонили запрос на разрешение или внешний монитор не загорается, следуйте изображениям, чтобы дать разрешение.

5 Настройте настройки монитора

Сканируйте QR -код, чтобы узнать, как настроить режимы Extend/Mirror в разных системах.

FAQ: Как исправить, если нет звука из аудио?
A: Пожалуйста, откройте настройки звука в вашей системе и выберите «USB Audio» в качестве вывода.

FAQ: Как исправить черный экран на платформах Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+ и т. Д.?
A: Пожалуйста, откройте панель настроек браузера, который вы используете для доступа к потоковым сайтам. Найдите элемент «Аппаратное ускорение» и выключите его. Измените браузер, если не успешен. Этот метод может быть не эффективен в некоторых системах.

Deutsch

4 Installieren Sie den Treiber

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und vervollständigen Sie die Installation. Geben Sie bei Bedarf die Berechtigung "Bildschirmaufzeichnung" an.

MacOS -Benutzer: Wenn Sie die Berechtigungsanforderung versehentlich abgelehnt haben oder der externe Monitor nicht aufleuchtet, folgen Sie den Bildern, um die Berechtigung zu erteilen.

5 Konfigurieren Sie die Monitoreinstellungen

Scannen Sie den QR -Code, um zu erfahren, wie Sie Erweiterungs-/Spiegelmodi auf verschiedenen Systemen konfigurieren.

FAQ: Wie kann man reparieren, wenn kein Audio von der Audio -Buchse vorhanden ist?
A: Bitte öffnen Sie die Audioeinstellungen in Ihrem System und wählen Sie das "USB -Audio" als Ausgabe.

FAQ: Wie repariere ich den schwarzen Bildschirm auf Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+ usw. Plattformen?
A: Bitte öffnen Sie das Einstellungsfeld des Browsers, mit dem Sie auf die Streaming -Websites zugreifen. Finden Sie den Element "Hardware Acceleration" und schalten Sie es aus. Wechseln Sie den Browser, wenn nicht erfolgreich. Diese Methode ist bei einigen Systemen möglicherweise nicht wirksam.

Ελληνικά

4 Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης και ολοκληρώστε την εγκατάσταση. Δώστε άδεια εγγραφής οθόνης, εάν απαιτείται.

χρήστη MacOS: Εάν απορρίψατε κατά λάθος το αίτημα άδειας ή η εξωτερική οθόνη δεν ανάβει, ακολουθήστε τις εικόνες για να δώσετε την άδεια.

5 Ρυθμίσεις παραμέτρων παρακολούθησης

Σάρωση του κώδικα QR για να μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες επέκτασης/καθρέπτης σε διαφορετικά συστήματα.

Συχνές ερωτήσεις: Πώς να διορθώσετε εάν δεν υπάρχει ήχος από την υποδοχή ήχου;
A: Ανοίξτε τις ρυθμίσεις ήχου στο σύστημά σας και επιλέξτε το "USB Audio" ως έξοδο.

Συχνές ερωτήσεις: Πώς να διορθώσετε τη μαύρη οθόνη σε πλατφόρμες Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, κ.λπ.;
A: Ανοίξτε τον πίνακα ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ιστότοπους ροής. Βρείτε το στοιχείο "επιτάχυνση υλικού" και απενεργοποιήστε το. Αλλαγή του προγράμματος περιήγησης εάν δεν είναι επιτυχής. Αυτή η μέθοδος μπορεί να μην είναι αποτελεσματική σε ορισμένα συστήματα.

Latviski

4 Instalējiet draiveri

Veiciet dublteklišķīgs uz lejupielādētā faila un aizpildiet instalēšanu. Ja nepieciešams, dodiet ekrāna ierakstīšanas atļauju.

MacOS lietotājs: Ja nejauši noraidījāt atļaujas pieprasījumu vai ārējais monitors neiedegās, sekojiet attēliem, lai sniegtu atļauju.

5 Konfigurējiet monitora iestatījumus

Skenējiet QR kodu, lai uzzinātu, kā konfigurēt paplašināt/spoguļattēlus dažādās sistēmās.

FAQ: Kā labot, ja no audio ligzdas nav audio?
A: Līdzu, atveriet pārlūk iestatījumu paneli, kurū izmantojat, lai piekļūtu straumēšanas vietēm. Atrodiet vienumu "Aparatūras paātrinājums" un izslēdziet to. Mainiet pārlūku, ja tā nav veiksmīga. Šī metode dažās sistēmās var nebūt efektīva.

FAQ: Kā labot melno ekrānu Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+utt. Platformās?
A: Līdzu, atveriet pārlūk iestatījumu paneli, kurū izmantojat, lai piekļūtu straumēšanas vietēm. Atrodiet vienumu "Aparatūras paātrinājums" un izslēdziet to. Mainiet pārlūku, ja tā nav veiksmīga. Šī metode dažās sistēmās var nebūt efektīva.

Slovenčina

4 Najinstalovať ovládač

Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor a dokončite inštaláciu. Ak je to potrebné, uveďte povolenie na nahrávanie obrazovky.

Užívateľ MacOS: Ak ste náhodou odmietli žiadosť o povolenie alebo externý monitor sa nerozsvieti, postupujte podľa obrázkov a poskytnete povolenie.

5 Konfigurujte nastavenia monitora

Naskenujte kód QR a naučte sa, ako nakonfigurovať režimy rozšírenia/zrkadla v rôznych systémoch.

FAQ: Ako opraviť, ak nie je zvuk od zvukového konektora?
Odporúč: Otvorte nastavenia zvuku vo vašom systéme a ako výstup vyberte „USB Audio“.

FAQ: Ako opraviť čiernu obrazovku na platformách Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+atď?
Odporúč: Otvorte panel nastavení prehliadača, ktorý používate na prístup k webovým stránkam streamovania. Nájdite položku "Hardvérové zrýchlenie" a vypnite ju. Zmeňte prehliadač, ak nie je úspešný. Táto metóda nemusí byť v niektorých systémoch účinná.

日本語

4 ドライバーをインストールします

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、インストールを完了します。必要に応じて、「画面録音」の許可を与えます。

MacOSユーザー：誤って許可リクエストを拒否した場合、または外部モニターが明るくない場合は、写真に従って許可を与えてください。

5 モニター設定を構成します

QRコードをスキャンして、さまざまなシステムで拡張/ミラーモードを構成する方法を学習します。

FAQ: オーディオジャックからオーディオがない場合に修正する方法は？
A: システム内のオーディオ設定を開き、出力としてUSBオーディオを選択してください。

FAQ: Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+などで黒い画面を修正する方法。
A: ストリーミングWebサイトにアクセスするために使用するブラウザの設定/メニューを開き、"ハードウェアアクセラレーション"アイテムを見つけ、オフにします。成功しない場合は、ブラウザを変更します。この方法は、一部のシステムでは効果的でない場合があります。

FAQ: スクリーン黒画面を修正する方法。
A: ストリーミングWebサイトにアクセスするために使用するブラウザの設定/メニューを開き、"ハードウェアアクセラレーション"アイテムを見つけ、オフにします。成功しない場合は、ブラウザを変更します。この方法は、一部のシステムでは効果的でない場合があります。

Français

4 Installer le pilote

Double-cliquez sur le fichier téléchargé et complétez l'installation. Donnez l'autorisation enregistrement d'écran si nécessaire.

Utilisateur MacOs: Si vous avez accidentellement rejeté la demande d'autorisation ou si le moniteur externe ne s'allume pas, suivez les images pour donner l'autorisation.

5 Configurer les paramètres du moniteur

Scannez le code QR pour apprendre à configurer les modes d'étendue / miroir sur différents systèmes.

FAQ: Comment réparer s'il n'y a pas de son audio de la prise audio?
R: Ouvrez la configuration d'audio en su sistema y seleccione el "Audio USB" como sortie.

FAQ: Comment réparer l'écran noir sur les plates-formes Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, etc.?
R: Ouvrez le panneau Paramètres du navigateur que vous utilisez pour accéder aux sites Web de streaming. Trouvez l'élément "Accélération matérielle" et éteignez-le. Changez le navigateur s'il n'est pas réussi. Cette méthode peut ne pas être efficace sur certains systèmes.

Eesti

4 Paigaldage draiver

Toppelklikisake allaalaaditud faili ja täitke install. Andke vajadusel eekraanisalvestuse luba.

MACOS -i kasutaja: kui lükkasite juhiskilult lubade taotluse tagasi või väline monitor ei sütti, järgige loa saamiseks pilte.

5 Monitori sätete konfigureerimine

Skaneerige QR -koodi, et õppida erinevates süsteemides laiendamise/peegeldajimode konfigureerimist.

KKK: Kuidas parandada, kui helistikut pole heli?
V: Avage oma süsteemis helisätteid ja valige väljundina "USB -ääni".

KKK: Kuidas parandada musta näyttö Netflixis, Hulu, Crunchyroll, Disney+ne. Platformides?
V: Avage voogesituse veebisaitidele juurdepääsu saamiseks selle brauseri seadete paneel. Leidke üksus "ristvara kiirendus" ja lülitage see välja. Muutke brauserit, kui see pole edukas. See meetod ei pruugi mõnes süsteemis olla efektiivne.

Nederlands

4 Installeer de driver

Dubbelklik op het gedownloade bestand en voltooi de installatie. Geef indien nodig toestemming van schermopname toestemming.

MacOS -gebruiker: als u per ongeluk het toestemmingsverzoek hebt afgegeven of de externe monitor niet oplicht, volgt u de foto's om de toestemming te geven.

5 Configureer monitorinstellingen

Scan de QR -code om te leren hoe u extend/spiegelmodi op verschillende systemen kunt configureren.

FAQ: Hoe repareer je als er geen audio van de audio -aansluiting is?
A: Open de audio -instellingen in uw systeem en selecteer de "USB -audio" als uitvoer.

FAQ: Hoe repareer ik het zwarte scherm op Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, enz. Platforms?
A: Open het instellingenpaneel van de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot de streamingwebsites. Zoek het item "Hardware Acceleration" en schakel het uit. Verander van browser als het niet succesvol is. Deze methode is mogelijk niet effectief op sommige systemen.

Slovenščina

4 Namestitve gonilnik

Dvakrat kliknite na naloženo datoteko in dokončajte namestitve. Po potrebi dajte dovoljenje za snemanje zaslona.

Uporabnik MacOS: Če ste po nesreči zavrnili zahtevo za dovoljenje ali zunanji monitor se ne osvetljeva, daste dovoljenje.

5 Konfigurirajte nastavitve monitorja

Skenirajte QR kodo, če želite izvedeti, kako konfigurirati načine razširitev/zrcal v različnih sistemih.

Pogosta vprašanja: Pogosta vprašanja: Kako popraviti, če iz zvočnega priključka ni zvoka?
O: Prosimo, odprite nastavitve zvoka v svojem sistemu in kot izhod izberite "USB zvok".

Pogosta vprašanja: Kako popraviti črni zaslon na platformah Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+itd.?
O: Prosimo, odprite nastavitevno ploščo brskalnika, ki ga uporabljate za dostop do spletnih mest za pretakanje. Poiščite element "pospeševanje strojne opreme" in ga izklopite. Spremenite brskalnik, če ni uspešen. Ta metoda morda ni učinkovita v nekaterih sistemih.

한국어

4 드라이버를 설치하십시오

다운로드 된 파일을 두 번 클릭하고 설치를 완료하십시오. 필요한 경우 화면 녹화권을 부여하십시오.

MACOS 사용자: 허가 요청을 실수로 거부했거나 외부 모니터가 켜지지 않으면 사진을 따라 권한을 부여하십시오.

5 모니터 설정을 구성합니다

QR 코드를 스캔하여 다른 시스템에서 확장/미러 모드를 구성하는 방법을 배우십시오

FAQ: 오디오 jack에서 오디오가 없으면 수정하는 방법은 무엇입니까?
A: 시스템에서 오디오 설정을 열고 출력으로 "USB 오디오"를 선택하십시오.

FAQ: Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+ 등의 검은 색 화면을 수정하는 방법은 무엇입니까?
A: 스트리밍 웹 사이트에 액세스하는 데 사용하는 브라우저의 설정 패널을 열고 "하드웨어 가속" 항목을 찾아 끄십시오. 성공하지 못한 경우 브라우저를 변경하십시오. 이 방법은 일부 시스템에서는 효과적이지 않을 수 있습니다.

Español

4 Instalar el controlador

Haga doble clic en el archivo descargado y complete la instalación. Dé permiso a la grabación de pantalla si es necesario.

Usuario de MacOS: si rechazó accidentalmente la solicitud de permiso o el monitor externo no se ilumina, siga las imágenes para dar el permiso.

5 Configurar la configuración del monitor

Escanee el código QR para aprender cómo configurar modos de extensión/espejo en diferentes sistemas.

Preguntas frecuentes: ¿Cómo solucionar si no hay audio del conector de audio?
R: Abra la configuración de audio en su sistema y seleccione el "Audio USB" como salida.

Preguntas frecuentes: ¿Cómo arreglar la pantalla negra en las plataformas de Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, etc.?
R: Abra el panel de configuración del navegador que usa para acceder a los sitios web de transmisión. Encuentre el elemento "Aceleración de hardware" y apáguelo. Cambie el navegador si no tiene éxito. Este método puede no ser efectivo en algunos sistemas.

Suomi

4 Asenna ohjain

Kaksoinapsauta ladattu tiedosto ja suoritte asennus. Anna tarvittaessa näytön tallennus.

MACOS -käyttäjät: Jos hylkäit vahingossa lupapyynnön tai ulkoinen näyttö ei esity, noudatta kuvia antaaksesi luvan.

5 Määrittä näyttön asetukset

Skannaa QR -koodi oppiaksesi määrittämään Extend/Mirror -tiloja eri järjestelmissä.

UKK: Kuinka korjata, jos äänilästosta ei ole ääntä?
O: Otvorite zvučne postavke u svom sustavu i odaberite "USB zvuk" kao izlaz.

UKK: Kuinka korjata musta näyttö Netflixissä, Hulusa, Crunchyrollissa, Disney+ne. Alustoissa?
V: Avaa selaimen asetukset -paneeli, jota käytät suoratoistossivustoille. Löydä "Laitteen kiilthytyys" -kohta ja sammuta se. Valida selain, jos ei onnistunut. Tämä menetelmä ei välttämättä ole tehokas tietyissä järjestelmissä.

Norsk

4 Installer sjåføren

Dobbelklikk på den nedlastede filen og fullfør installasjonen. Gi skjermopptak -tillatelse om nødvendig.

MacOS -bruker: Hvis du tilfeldigvis avviste tillatelsesforespørselen eller den eksterne skjermen ikke lyser opp, følg bildene for å gi tillatelse.

5 Konfigurer skjerminnstillinger

Skann QR -koden for å lære hvordan du konfigurerer utvidede/spilmodus på forskjellige systemer.

FAQ: Hvordan fikser du hvis det ikke er lyd fra lydkontakten?
A: Vennligst åpne lydinstillingene i systemet ditt og velg "USB -lyden" som utdata.

FAQ: Hvordan fikse den svarte skjermen på Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, etc. Plattformen?
A: Vennligst åpne innstillingspanelet i nettleseren du bruker for å få tilgang til streamingnettstedene. Finn "maskinvareakselerasjon" -elementet og slå den av. Endre nettleser hvis ikke vellykket. Denne metoden er kanskje ikke effektiv på noen systemer.

Srpski

4 Instalirajte upravljački program

Dvaupit kliknite na preuzetu datoteku i dovršite instalaciju. Dajte dozvolu snimanja ekrana ako je potrebno.

Korisnik MACOS-a: Ako ste slučajno odbacili zahtev za dozvolu ili spoljni monitor ne osvetljava, sledite slike da biste dali dozvolu.

5 Konfigurirajte podešavanja monitora

Skenirajte KP code da biste saznali kako da konfigurišete prodžnjeke modova / ogledala na različitim sistemima.

FAQ: Kako popraviti ako nema zvuka iz audio priključka?
O: Otvorite postavke zvuka u svom sistemu i odaberite "USB zvuk" kao izlaz.

FAQ: Kako popraviti crni ekran na Netflixu, Hulu, Crunchyroll, Disney+, itd. Platforme?
A: Otvorite ploču podešavanja pregledača koji koristite za pristup web lokacijama za striming. Pronađite stavku "hardversko ubrzanje" i isključite je. Promenite pregledač ako nije uspešan. Ova metoda možda nije efikasna na nekim sistemima.

Indonesia

4 Instal driver

Klik dua kali file yang diunduh dan selesaikan instalasi. Berikan izin perekaman layar jika diperlukan.

Pengguna MacOS: Jika Anda secara tidak sengaja menolak permintaan izin atau monitor eksternal tidak menyala, ikuti gambar untuk memberikan izin.

5 Konfigurasi pengaturan monitor

Pindai kode QR untuk mempelajari cara mengkonfigurasi mode Extend/Mirror pada sistem yang berbeda.

FAQ: Bagaimana cara memperbaiki jika tidak ada audio dari jack audio?
A: Harap buka pengaturan audio di sistem Anda dan pilih "USB Audio" sebagai output.

FAQ: Bagaimana cara memperbaiki layar hitam di platform Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, dll.
A: Harap buka panel pengaturan browser yang Anda gunakan untuk mengakses situs web streaming. Temukan item "percepatan perangkat keras" dan matikan. Ubah browser jika tidak berhasil. Metode ini mungkin tidak efektif pada beberapa sistem.

Italiano

4 Installa il driver

Fare doppio clic sul file scaricato e completare l'installazione. Dare il permesso di registrazione dello schermo, se necessario.

Utente MACOS: se hai rifiutato accidentalmente la richiesta di autorizzazione o il monitor esterno non si illumina, seguire le immagini per dare l'autorizzazione.

5 Configurare le impostazioni del monitor

Scansiona il codice QR per imparare come configurare le modalità estendi/mirror su sistemi diversi.

FAQ: Come correggere se non c'è audio dal jack audio?
A: Apri le impostazioni audio nel sistema e seleziona "Audio USB" come output.

FAQ: Come riparare lo schermo nero su piattaforme Netflix, Hulu, Crunchyroll, Disney+, ecc.?
A: Apri il pannello Impostazioni del browser utilizzato per accedere al siti Web di streaming. Trova l'elemento "Accelerazione hardware" e disattivalo. Cambia il browser se non riuscito. Questo metodo potrebbe non essere efficace su alcuni sistemi.

Hrvatski

4 Instalirajte upravljački program

Dvaupit kliknite preuzetu datoteku i dovršite instalaciju. Po potrebi dajte dozvolu za snimanje zaslona.

Korisnik MacOS -a: Ako ste slučajno odbili zahtjev za dozvolu ili vanjski monitor ne svijetli, slijedite slike da biste dobili dopuštenje.

5 Konfigurirajte postavke monitora

Skenirajte QR kod da biste naučili kako konfigurirati načine proširenja/zrcala na različitim sustavima.

FAQ: Kako popraviti ako nema zvuka iz audio priključka?
O: Otvorite zvučne postavke u svom sustavu i odaberite "USB zvuk" kao izlaz.

FAQ: Kako popraviti crni zaslon na Netflixu, Hulu, Crunchyrollu, Disney+, itd. Platformama?
O: Otvorite ploču postavki preglednika koji koristite za pristup web stranicama za striming. Pronađite stavku "hardverskog ubrzanja" i isključite je. Promijenite preglednik ako nije uspješno. Ova metoda možda nije učinkovita na nekim sustavima.

Polski

4 Zainstaluj sterownik